Značajke mreže SMART klima-uređaja

Jednostavno upravljanje pomoću aplikacije Smart A/C na pametnom telefonu!

Klima-uređajem možete jednostavno upravljati s bilo kojeg mjesta pomoću aplikacije Smart A/C

Sadržaj

Instaliranje mreže **3**
Provjera prije korištenja bežičnog usmjernika **3**
Povezivanje s mrežom **3**
Povezivanje bežičnog IP usmjernika s klima-uređajem 3
Provjera instalacije Wi-Fi modula 4
Demontiranje Wi-Fi modula 4
Montiranje Wi-Fi modula 5
Provjera statusa veze na Wi-Fi modulu 5
Provjera statusa veze na zaslonu 5
Provjera mreže 6
Povezivanje bežičnog usmjernika i klima-uređaja putem mreže (odaberite jednu od dvije metode) 7
Povezivanje s mrežom pomoću aplikacije za pametni telefon 7
Postavljanje aplikacije na Samsung pametni telefon (pametni telefon na Android platformi) 7
Postavljanje aplikacije na iPhone 9
Povezivanje s mrežom pomoću postavke WPS 11
Registriranje usluge **12**
Registriranje klima-uređaja 12
Rad s aplikacijom Smart A/C **14**
Početni zaslon 14
Pristup kod kuće 14
Upravljanje klima-uređajem 15
Postavljanje dodatnih funkcija klima-uređaja 16
Postavljanje funkcije brojača vremena 16
Postavljanje informacija o klima-uređaju 17
Pristupanje izvan kuće 18
Rješavanje problema **19**

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 2 2012-11-21 11:56:52

Instaliranje mreže

[Connecting Network] (Povezivanje s mrežom)
Povežite bežični IP usmjernik s klima-uređajem.

[Registering service] (Registriranje usluge)
Prijeđite na http://global.samsungsmartappliance.com i registrirajte se za korištenje usluge.

Provjera prije korištenja bežičnog usmjernika

✳ Ovaj Wi-Fi kima uređaj podržava samo donje tri enkripcije.
- Open (bez enkripcije), WPA/TKIP, WPA2/AES

- Za instalaciju Wi-Fi klima uređaja, izaberite lokaciju unutrašnje jedinice blizu bežičnog usmjerivača. U slučaju da je Wi-Fi signal je oslabljen, Smart App. može biti isključen ovisno o jačini Wi-Fi signala.
- Za korištenje Smart App. pametni-telefon treba biti u zoni Wi-Fi signala.
- Za Mobile širokopojasnog pristupa Internetu, Smart App. se može koristiti kada je Mobile Broadband Dongle aktiviran za korištenje Wi-Fi.
- Ovaj proizvod podržava samo protokol DHCP (protokol za dinamičku konfiguraciju glavnog računala). Ako korisnici koriste postojeći bežični usmjernik, potrebno je aktivirati funkciju DHCP poslužitelja.
- Odaberite kanal za bežični usmjernik koji se trenutno ne koristi.
- Ako je bežični usmjerivač priključen na način koji nije naveden iznad, onda usmjerivač možda nije povezan s klima uređajem ili možda neće raditi. Ako želite koristiti 802.11n, preporuča se upotreba WPA2/AES.
- Na kvalitetu veze s bežičnom mrežom mogu utjecati bežični uređaji u okruženju.
- Ako je davatelj internetskih usluga trajno registrirao adresu računala ili MAC adresu korisnika (jedinstveni identifikacijski broj), klima-uređaj se možda neće povezati s Internetom. Ako osim računala s Internetom želite povezati i druge uređaje, od davatelja internetskih usluga zatražite informacije o potrebnim postupcima povezivanja s Internetom.
- Ako vaš davatelj internetskih usluga zahtijeva ID ili lozinku za povezivanje s Internetom, klima-uređaj se možda neće povezati s Internetom. U tom slučaju morate unijeti ID ili lozinku prilikom povezivanja s Internetom.
- Povezivanje s Internetom možda neće uspjeti zbog problema s vatrozidom. U tom se slučaju obratite davatelju internetskih usluga.
- Ako se s Internetom ne možete povezati čak i nakon što ste slijedili postupke davatelja internetskih usluga, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.

Povezivanje s mrežom

Povezivanje bežičnog IP usmjernika s klima-uređajem

- Informacije o instalaciji bežičnog usmjernika potražite u korisničkom priručniku za usmjernik.
- Smart klima-uređaj tvrtke Samsung podržava komunikacijske protokole IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz).
- Informacije o instalaciji bežičnog usmjernika potražite u korisničkom priručniku proizvođača.
  Samsung kupcima ne dostavlja priručnik za korištenje bežičnog usmjernika.
- Usmjernik koji nije odobren možda se neće moći povezati s klima-uređajem.
- Odobreni usmjernici na pakiranju ili u korisničkom priručniku imaju ispod prikazani logotip.

Wi Fi CERTIFIED



Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 3 2012-11-21 11:56:53

Povezivanje s mrežom

Provjera instalacije Wi-Fi modula



- ▶ Otvorite prednji poklopac i provjerite Wi-Fi modul (①) pričvršćen za prednji poklopac.
- ▶ Status veze između Wi-Fi modula i bežičnog usmjernika može se provjeriti pomoću Wi-Fi modula i zaslona (②).
- ▶ Za zamjenu Wi-Fi modula (montiranje i demontiranje) slijedite ispod opisani postupak.

NAPOMENA
- Prilikom zamjene Wi-Fi modula trebate provjeriti MAC adresu koja se nalazi na moduli ili na donjem dijelu unutarnje jedinice te izmijeniti informacije u uređaju u značajci "Registering service" (Registracija usluge).

Demontiranje Wi-Fi modula



- ▶ Podignite desnu stranu modula i gurnite je ulijevo.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 4 2012-11-21 11:56:54

Montiranje Wi-Fi modula



1. Na prednjem poklopcu nalazi se klizna kukica, rebrasti nosači rebrasta vodilica.
2. Wi-Fi modul montirajte tako da ga gurnete u smjeru strelice. Rebrasta vodilica spriječit će pomicanje modula.
3. Spojite žicu pomoću kukice.

Provjera statusa veze na Wi-Fi modulu

<prednja strana> <pogled sa stražnje strane>

- LED indikator svijetli: uspostavljena je veza s pristupnom točkom i Internetom
- LED indikator treperi (u intervalima od 0,5 s): uspostavljena je veza s pristupnom točkom, ali ne i s Internetom
- LED indikator treperi (u intervalima od 3 s): nije uspostavljena veza s pristupnom točkom
- LED indikator ne svijetli: nije uspostavljena veza s klima-uređajem

Provjera statusa veze na zaslonu

- Opis zaslona za Wi-Fi

1. LED indikator WiFi veze isključen:
   nije uspostavljena veza s klima-uređajem
   nije uspostavljena veza s pristupnom točkom
   uspostavljena je veza s pristupnom točkom, ali ne i s Internetom
2. LED indikator WiFi veze uključen:
   uspostavljena je veza s pristupnom točkom i Internetom

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 5 2012-11-21 11:56:55

Povezivanje s mrežom

Provjera mreže

Provjerite je li bežični usmjernik povezan s pametnim telefonom.

Ako pametni telefon nije povezan s Internetom, mrežna funkcija klima-uređaja ne može se koristiti.



1. Potražite bežični usmjernik na pametnom telefonu.
2. Na popisu pronađenih bežičnih usmjernika odaberite bežični usmjernik koji trenutno koristite.
3. Provjerite može li pametni telefon pristupiti web-mjestu http://global.samsungsmartappliance.com putem Interneta.

NAPOMENA

- Ako je za korištenje Interneta u poslovnoj zgradi potreban ID ili lozinka, dostavite administratoru mreže MAC adresu klima-uređaja i zatražite odobrenje za korištenje Interneta.

OPREZ

- Ako je za korištenje Interneta potrebna privatna instalacija programa od strane davatelja internetskih usluga, klima-uređaj se ne može povezati s Internetom.

Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_HR.indd 6 2012-11-22 9:01:30

Povezivanje bežičnog usmjernika i klima-uređaja putem mreže (odaberite jednu od dvije metode)

Povezivanje s mrežom pomoću aplikacije za pametni telefon

Postavljanje aplikacije na Samsung pametni telefon (pametni telefon na Android platformi)

NAPOMENA

- Korisnici telefona sa sustavom Android aplikaciju Smart A/C mogu preuzeti pretraživanjem po ključnim riječima "Samsung, Smart, A/C, AC, Air Conditioner" na web-mjestu Android Market ili Samsung Apps.

1. Nakon što pritisnete gumb [2ndF] na daljinskom upravljaču, pritisnite gumb [Wi-Fi].
   - Na prednjem zaslonu klima-uređaja prikazat će se poruka AP .
2. Nakon pokretanja aplikacije Smart A/C i pritisnite karticu [Network Setting] (Postavljanje).
3. Pritisnite karticu [Setting Start] (Postavljanje pokretanja).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 7 2012-11-21 11:56:57

Povezivanje s mrežom

4. Odaberite bežični usmjernik koji trenutno koristite.
   - Ako koristite drugi bežični usmjernik, lozinku potražite u odgovarajućem korisničkom priručniku.
5. Nakon unosa lozinke za odabrani bežični usmjernik pritisnite karticu [OK] (U redu).
   - Ako lozinka još nije postavljena, pritisnite karticu [OK] (U redu) bez unosa lozinke.
6. Nakon što se prikaže skočni prozor "Transfer complete" (Prijenos je dovršen), pritisnite karticu [OK] (U redu).
   - Ako je klima-uređaj pravilno povezan s bežičnim usmjernikom, na Wi-Fi modulu svijetli indikator Wi-Fi ( ).
   - Ako nakon povezivanja bežičnog usmjernika s klima-uređajem indikator Wi-Fi ( ), provjerite status internetske veze.
7. Ako LED indikator Wi-Fi veze na klima-uređaju svijetli i nakon 2 minute, to znači da je konfiguracija uspješno dovršena. Sada možete koristiti pametni telefon za upravljanje sustavom.

NAPOMENA

- Prilikom traženja mreže pritiskom na gumb [Wi-Fi], na prednjem zaslonu će se najviše 5 minuta prikazivati poruka ( ).

OPREZ

- Aplikacija Smart A/C optimizirana je za pametne telefone tvrtke Samsung. Podržani su modeli Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 i Galaxy tab 10.1, a drugi modeli mogu biti dodati u budućnosti. Ako se aplikacija Smart A/C koristi na drugim pametnim telefonima, neke funkcije možda neće raditi.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 8 2012-11-21 11:56:57

Postavljanje aplikacije na iPhone

NAPOMENA

- Korisnici telefona iPhone aplikaciju Smart A/C mogu preuzeti na web-mjestu iPhone App Store, uz pretraživanje po riječima "Samsung, Smart, A/C, AC, Air Conditioner".

1. Nakon što pritisnete gumb [2ndF] na daljinskom upravljaču, pritisnite gumb [Wi-Fi].
   - Na prednjem zaslonu klima-uređaja prikazat će se poruka AP .
2. Izaberite [Settings] (Postavke) → [Wi-Fi] na vašem iPhone.
3. Sa liste Wi-Fi-a, odaberite SMARTAIRCON i unesite 'JUNGFRAU2011' kao zaporku. (JUNGFRAU2011 treba biti veliko slovo.)
4. Nakon pokretanja aplikacije Samsung Smart A/C i pritisnite karticu [Network Setting] (Postavljanje mreže).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 9 2012-11-21 11:56:59

Povezivanje s mrežom

5. Pritisnite karticu [Setting Start] (Postavljanje pokretanja).
6. Unesite podatke o bežičnom usmjerivaču i pritisnite [OK] karticu.
   - Potrebne informacije: SSID, Tip obezbeđenja, Tip enkripcije i Zaporka.

NAPOMENA
- Ako ne znate informacije o bežičnom usmjerivaču, proverite svoj priručnik ili kontaktirajte svog ISP (pružatelj internet usluga).

7. Nakon što se prikaže skočni prozor "Transfer complete" (Prijenos je dovršen), pritisnite karticu [OK] (U redu).
8. Izaberite [Settings] (Postavke) → [Wi-Fi] na vašem iPhone.
9. Odaberite bežični usmjernik koji trenutno koristite.
   - Ako je klima-uređaj pravilno povezan s bežičnim usmjernikom, na Wi-Fi modulu svijetli indikator Wi-Fi ( ).
   - Ako nakon povezivanja bežičnog usmjernika s klima-uređajem indikator Wi-Fi ( ), provjerite status internetske veze.
10. Ako LED indikator Wi-Fi veze na klima-uređaju svijetli i nakon 2 minute, to znači da je konfiguracija uspješno dovršena. Sada možete koristiti pametni telefon za upravljanje sustavom.

NAPOMENA
- Prilikom traženja mreže pritiskom na gumb [Wi-Fi], na prednjem zaslonu će se najviše 5 minuta prikazivati poruka ( ).

OPREZ
- Podržani modeli su: Iphone4, Iphone4s. I drugi modeli se mogu dodati u budućnosti.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 10 2012-11-21 11:56:59

Povezivanje s mrežom pomoću postavke WPS



1. Nakon što pritisnete gumb [2ndF] na daljinskom upravljaču, pritisnite gumb [WPS].
   - Na prednjem zaslonu klima-uređaja prikazat će se poruka .
2. Pritisnite gumb [WPS] na bežičnom usmjerniku koji će se povezati s klima-uređajem i uključite funkciju WPS na bežičnom usmjerniku. (Mjesto gumba WPS može se razlikovati ovisno o proizvođaču bežičnog usmjernika.)
3. Nakon pravilnog povezivanja klima-uređaja s bežičnim usmjernikom na Wi-Fi modulu svijetli indikator Wi-Fi ( ).

NAPOMENA
- Provjerite podržava li bežični usmjernik funkciju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Provjerite ima li bežični usmjernik gumb WPS.
- Smart klima-uređaj tvrtke Samsung koristi PBC metodu postavljanja funkcije WPS.
- Prilikom traženja mreže pritiskom na gumb [WPS] daljinski upravljač neće funkcionirati maksimalno 2 minuta.
- Pažljivo pritisnite gumb WPS jer se kod nekih bežičnih usmjernika postavljene vrijednosti ponovno postavljaju ako se gumb WPS drži dugo pritisnutim.
- Rad s bežičnim usmjernikom putem načina rada WPS može se razlikovati ovisno o proizvođaču. Zato pročitajte korisnički priručnik za bežični usmjernik.

OPREZ
- Ako bežični usmjernik (pristupna točka) ne podržava WPS, povezivanje možda neće uspjeti.
- Ako se s klima-uređajem poveže bežični usmjernik koji ne podržava WPS, veza prethodno povezanih Wi-Fi uređaja ili drugih jedinica možda će se prekinuti.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 11 2012-11-21 11:57:01

Registriranje usluge

Registriranje klima-uređaja

1. Prijeđite na web-mjesto za smart uređaje tvrtke Samsung (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Unesite korisnički ID ili lozinku za prijavu.
   - Ako nemate račun, pritisnite [Create a Samsung account] (Stvori Samsung račun) i ispunite obrazac kako biste postali član.

3. Odaberite [My page] (Moja stranica)→[My page] (Moja stranica).



4. Odaberite [Add device] (Dodaj uređaj).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 12 2012-11-21 11:57:02


SMART APPLIANCE
Device Settings
My Page
Customer Support
Add my device
Certify device
Device no.
Certify device
5
Air conditioner
Washers/Dryers
You must be authorized before adding the air conditioner.
Type the number displayed on the label
attached to the bottom right of the purchased air conditioner of the module into [Device no.] field.
Appearance of the product and the location of the label can be different depending on the model.
Sample
Device Number 00AA2B33CCD4
1 Type only the numbers and character(s) next to the Device Number.
2 Press the [Certify device] button and then turn on the air conditioner.
Message
The following device has been certified. Press the OK button to continue the device registration. Certified device:JUNGFRAU
OK
CANCEL
1

5. Nakon unosa MAC adrese koja se nalazi na naljepnici s desne strane klima-uređaja, pritisnite [Certify device] (Certificiraj uređaj).
6. Ponovo pokrenite klima-uređaj koji koristite.
7. Kada se prikaže poruka o certifikaciji uređaja, pritisnite [OK] (U redu).
   - Ako je klima-uređaj koji registrirate već registrirao neki drugi korisnik, pojavit će se prozor s upitom želite li izbrisati pravo korištenja postojećih korisnika.



8. Nakon dovršetka registriranja klima-uređaja registrirani klima-uređaj možete provjeriti na popisu s informacijama o uređaju.

NAPOMENA

- Prilikom zamjene Wi-Fi modula provedite postupak iznad, redoslijedom od broja 1.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 13 2012-11-21 11:57:02

Rad s aplikacijom Smart A/C

- Korisnici pametnih telefona sa Android osnovom mogu preuzeti Smart A/C aplikaciju pretragom na „Smart Air Conditioner“ na android tržištu (internet trgovina Google Play) ili na Samsung aplikacijama.
- Iphone korisnici mogu preuzeti Smart A/C aplikaciju pretragom na „Smart Air Conditioner“ u internet trgovini za Apple aplikacije.

Početni zaslon


19:07
SAMSUNG
In-home
Out-of-home
Demo Play
Network Setting
Please check settings.
You should have at least one properly configured Masterlink Gateway.
In the meantime, You can try the Demo play.
In the outdoor environment, some features may be restricted.
In the indoor environment, you need to connect to the specified AP.
ver 1.2.1

In-home (Kod kuće)	Upravljanje klima-uređajem kod kuće.
Out-of-home (Izvan kuće)	Upravljanje klima-uređajem kada se nalazite izvan kuće.
Demo Play (Demonstracija rada)	Možete testirati funkcije aplikacije Smart A/C.
Network Setting (Postavljanje)	Postavljanje mreže klima-uređaja.

Pristup kod kuće

- Smart aplikaciju možete koristiti kao zamjenu za daljinski upravljač kada ste kod kuće.



1. Pritisnite karticu [In-home] (Kod kuće) na početnom zaslonu.
2. Potražite klima-uređaj.
   - Ako ne možete pronaći klima-uređaj koji želite odabrati, pritisnite [Refresh] (Osvježi) za ponovno traženje.
3. Odaberite klima-uređaj kojem želite pristupiti.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 14 2012-11-21 11:57:03



4. Prije prvog pristupanja klima-uređaju trebate provjeriti autentičnost.
   Kada se pojavi skočni prozor za provjeru autentičnosti, uključite klima-uređaj unutar 20sekundi.
   Nakon uspješne provjere autentičnosti možete se prijaviti u klima-uređaj.

Upravljanje klima-uređajem

► Provjerite funkciju upravljanja klima-uređajem na zaslonu za upravljanje klima-uređajem.



Mode (Način rada)	Postavljanje osnovnih funkcija klima-uređaja.
Option (Dodatno)	Postavljanje dodatnih funkcija klima-uređaja.
Timer (Brojač vremena)	Postavljanje funkcije uključivanja i isključivanja klima-uređaja.
Settings (Postavke)	Postavljanje naziv mreže klima-uređaja.

► Način rada klima-uređaja možete postaviti pritiskom na karticu [Mode] (Način rada).

①	**Uključivanje i isključivanje**	Uključivanje i isključivanje klima-uređaja.
②	**Mode (Način rada)**	Odaberite Auto (Automatski), Cool (Hlađenje), Dry (Odvlaživanje), Fan (Ventilacija) ili Heat (Grijanje).
③	**Desired temperature (Željena temperatura)**	Odabir željene temperature klima-uređaja.
④	**Current temperature (Trenutna temperatura)**	Prikaz trenutne temperature u prostoriji.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 15 2012-11-21 11:57:04

Rad s aplikacijom Smart A/C

Postavljanje dodatnih funkcija klima-uređaja

- Možete upravljati dodatnim funkcijama koje klima-uređaj podržava.
- Dodatne funkcije aktivirat će se ovisno o funkcijama klima-uređaja.



1. Pritisnite karticu [Option] (Opcija) pri dnu zaslona.
2. Odaberite željeni način rada ili dodatne funkcije.

NAPOMENA
- Podrobnije informacije o svakoj dodatnoj funkciji potražite u korisničkom priručniku klima-uređaja.

Postavljanje funkcije brojača vremena



1. Nakon što pritisnete karticu [Timer] (Brojač vremena) pri dnu zaslona, pritisnite karticu [On Timer] (Vrijeme uključivanja) ili [Off Timer] (Vrijeme isključivanja).
   - Ako želite postaviti vrijeme uključivanja, pritisnite karticu [On Timer] (Vrijeme uključivanje), a ako želite postaviti vrijeme isključivanja, pritisnite karticu [Off Timer] (Vrijeme isključivanja).
2. Pritisnite kartice [+] i [-] ili [AM] i [PM] kako biste postavili vrijeme uključivanja ili isključivanja.
3. Nakon postavljanja ciklusa ponavljanja pritisnite karticu [OK] (U redu).

NAPOMENA
- Vremena uključivanja i vrijeme isključivanja ne mogu biti jednaka.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 16 2013-3-6 16:48:18

Postavljanje informacija o klima-uređaju

▶ Promijeni informacije o klima uređaju ili pogledaj informacije o inačicama aplikacija, Open Source dozvola pritiskanjem na karticu [Settings].



▶ Postavite naziv klima-uređaja pritiskom na karticu [AC Info Setting] (Postavljanje informacija o klima-uređaju).



Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 17 2012-11-21 11:57:05

Rad s aplikacijom Smart A/C

► Provjerite verziju aplikacije pritiskom na karticu [Version] (Verzija).



Pristupanje izvan kuće

1. Pritisnite karticu [Out-of-home] (Izvan kuće).
2. Nakon unosa ID oznake i lozinke s web-mjesta za smart uređaje tvrtke Samsung pritisnite karticu [OK] (U redu).
3. Upravljajte klima-uređajem izvan kuće.
   - Upravljanje izvan kuće jednako je pristupanju kod kuće (pogledajte str. 12)

NAPOMENA

- Morate se prijaviti za rad izvan kuće.
  Unesite ID i lozinku koje ste koristili prilikom registracije mrežne usluge. Ako niste postali član, postanite član i registrirajte svoj klima-uređaj na stranici http://global.samsungsmartappliance.com .
- Prilikom pristupanja klima-uređaju izvan kuće ne možete koristiti dodatne funkcije klima-uređaja.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 18 2012-11-21 11:57:07

Rješavanje problema

Prije nego što uputite poziv servisnom centru, pregledajte stavke u tablici ispod.

Provjera		Rješenje
Klima-uređaj se ne može pronaći u aplikaciji Smart A/C.	Provjerite je li Wi-Fi veza pametnog telefona aktivirana.	Aktivirajte značajku Wi-Fi veze na pametnom telefonu.
	Provjerite nisu li pametni telefon i klima-uređaj povezani s različitim bežičnim usmjernicima.	Pametni telefon i klima-uređaj moraju biti povezani s istim bežičnim usmjernikom.
	Provjerite svijetli li indikator Wi-Fi modula ( ).	Provjerite je li klima-uređaj pravilno povezan s bežičnim usmjernikom.
Pametni telefon je pravilno povezan s klima-uređajem, ali ne radi.		Ponovo pokrenite aplikaciju Smart A/C ili ponovo povežite pametni telefon s bežičnim usmjernikom.
Ako je u aplikaciji Smart A/C odabrana funkcija In-home (Kod kuće),pretražuje se veći broj uređaja.		Odaberite klima-uređaj čiji je broj uređaja jednak onome vašeg klima-uređaja na popisu.
Nemam ID i lozinku za prijavu u funkciju Out-of-home (Izvan kuće) u aplikaciji Smart A/C.		Postanite član na web-mjestu za smart uređaje tvrtke Samsung (http://global.samsungsmartappliance.com) i registrirajte svoj klima-uređaj.
Funkcija Out-of-home (Izvan kuće) smart aplikacije za klima-uređaj ne radi.	Provjerite svijetli li indikator Wi-Fi modula ( ).	Provjerite je li klima-uređaj pravilno povezan s bežičnim usmjernikom.
	Provjerite svijetli li indikator Wi-Fi veze ( ) na Wi-Fi modulu u intervalima od 3 sekunde.	Provjerite je li bežični usmjernik pravilno povezan s Internetom.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_HR.indd 19 2012-11-21 11:57:07